



Veiklasse (Vkl)	Minimum veibredde (m)	Minimum kuveradius (m) (Horison- talkurver)	Maks stigning (%)		Radius i meter	Maks stigning i horisontalkurver					
			For kurver med radius større enn 100 m			Veiklasse 3		Veiklasse 4		Veiklasse 5	
						Lassretning	Returretning	Lassretning	Returretning	Lassretning	Returretning
			Lassretning	Returretning	10	2	5	4	7	10	12
2	4,5	20	8 (10)	8 (10)	15	4	7	6	9	11	14
3	4	10	10 (12)	12	20	6	8	8	11	12	15
4	4	10	12 (14)	18	25	7	9	9	12	13	16
5	4	10	18	20 (22)	30	8	10	10	13	14	17
7	3,5	10	15 ¹⁾ / 20 ²⁾ *	30 *	40	9	11	11	14	15	18
8	2,5		20	30	50	9	11	11	15	15	19
Kjørebanen skal være minimum 3,5 m (vkl. 2-5). I fyllinger høyere enn 2 m, målt på veikant på den ene siden skal veibredden økes med 0,5 m. Veibred- den skal også økes med 0,5 m der stigningen er over 12 % i vkl. 4 og 14 % i vkl. 5. Breddeutvidelsen foretas i innersving og skal gjøres i full bredde mellom tangentpunktene. Fra tangentpunktene skal bredden innsnevres over en avstand på 20 m til ordinær veibredde. (Krav til økning framgår av tabell s.2. Ytterligere informasjon finnes i <i>Normaler for landbruksveier</i>). For kurver med radius over 60 meter skal veien ha tosidig tverrfall. Veien skal ha ensidig tverfall ned mot innerkant av kurve, når kurven har radius under 60 meter. 1) Landbrukstraktor med henger 2) Lassbærer* <i>*Kommunen kan godkjenne lassbærerveier med høyere stigning, se Normaler for landbruksveier kapittel 5.1.6.</i>					60	10	12	12	16	16	20
					80	10	12	12	16	16	20
					100	10	12	12	16	16	20
					Verdier er hentet fra figurene <i>Veibredde og stigning</i> for den enkelte veiklasse, se kapittel 3 i <i>Normaler for landbruksveier</i> . Kurveradius eller kurvelengde mellom oppgitte verdier kan interpoleres, ved tvil skal slak- este stigning og største breddeutvidelse velges.						
					Maks avstand mellom stikkrenner						
					Veiens stigning i %				Maks avstand i meter		
					8				100		
					10				90		
					12				70		
					14				50		



Forenklet sammenstilling av geometriske krav for bruk i felt



Denne kortversjonen av *Normaler for landbruksveier* er forenklet. For å lese av korrekte verdier, som f.eks. verdier for kurvelengde på 35°, må håndboken *Normaler for landbruksveier* benyttes.

